

Den allmänna informationen är ganska omfattande och något krånglig, nedan beskrivning fungerar för mig:

- 1) Stäng av brandvarnaren och låt den vara avstängd i någon minut – finns beskrivet i den allmänna informationen.
- 2) Aktivera brandvarnaren.
- 3) Sätt brandvarnaren på plats.
- 4) Håll inne knappen i mitten i 15–20 sekunder tills den piper två gånger och börjar lysa rött.
- 5) Den blinkar sedan gult i intervaller under 15–20 sekunder medan den kalibreras.
- 6) När kalibreringen är klar blinkar den rött ungefär var fjärde sekund.
- 7) Tryck kort på knappen i mitten.
- 8) Därefter ska den vara släckt.

Proceduren kan behöva upprepas någon gång om brandvarnaren har reagerat på något i omgivningen och börjat blinka eller pipa.

Lycka till!

Lennart